



BEKNOPTE BESCHRIJVING GALAXY G2

In- en Uitschakelen van de centrale

Volledig Inschakelen: Code + **A>**

Deelbeveiligd Inschakelen: Code + **B<** + 1

Nachtstand Inschakelen: Code + **B<** + 2

Uitschakelen: Code + **ent**

Stoppen van een melding

Stoppen van een melding: Code + **ent**

Na het invoeren van de code worden de ontstane meldingen op het display weergegeven. Gebruik de **A>** of **B<** toets om de verschillende gebeurtenissen weer te geven.

Resetten van een melding

Resetten van een melding:

- 1) Code + **ent**
- 2) Bekijk alle meldingen met de **A>** of **B<** toets
- 3) **esc** toets

LET OP! Meldingen kunnen alleen worden gereset als:

- De oorzaak van de melding is hersteld en ;
- Een gebruiker met voldoende niveau heeft de melding op het bediendeel bekeken.

Als een gebruiker niet in staat is het alarm te herstellen, zal de Manager of Installateur dit moeten doen.

Onderdrukken van een melding

Onderdrukken van een melding bij inschakelen:

- 1) Start inschakelprocedure (zie boven)
- 2) Bekijk de meldingen met de **A>** of **B<** toets
- 3) Druk bij elke melding op **ent**

Menu Toegang : Bediening / Navigatie

Menu Toegang: Code + **ent**

Voor het invoeren van gegevens worden de numerieke toetsen 0 t/m 9 en de toetsen * en # gebruikt.

De **A>** en **B>** toetsen zijn cursor of scroll toetsen en worden gebruikt om door het menu te scrollen.

De **ent** toets wordt gebruikt na het invoeren van een code of ter bevestiging van de ingevoerde gegevens.

De **esc** toets wordt gebruikt om af te breken of het huidige menu te verlaten.