









Verkorte handleiding BC600

Brandalarm, onderneem de volgende stappen:



1. Druk  om de zoemer van de centrale te stoppen
2. Lees de melding in het display en ga op onderzoek uit!
Als de oorzaak onder controle is, ga dan pas verder met bedienen
3. Ga naar autorisatieniveau 2 door "code en  " in te toetsen
4. Druk  om de sirenes in het gehele gebouw uit te zetten
Als de oorzaak van het alarm is opgelost, ga dan verder met resetten
5. Kijk links boven in het display of autorisatieniveau 2 nog actief is, zo niet, log dan opnieuw in door "code en  " in te toetsen
6. Druk  om de centrale te resetten


Storing, onderneem de volgende stappen:

1. Druk  om de zoemer van de centrale te stoppen
2. Lees de melding in het display en ga op onderzoek uit!
Als de oorzaak van de storing is opgelost, ga dan verder met resetten
3. Ga naar autorisatieniveau 2 door "code en  " in te toetsen
4. Druk  om de centrale te resetten
Is de storing niet door uzelf op te lossen, bel dan de installateur





EVACUATIE

Als u het gebouw wilt ontruimen, doe dan het volgende:

1. Ga naar autorisatieniveau 2 door "code en  " in te toetsen
2. Druk  in het veld EVACUATIE om de sirenes te starten
Om de evacuatie te stoppen ga verder bij stap 3 "Brandalarm"



17.01.20XX 3 fire alarms 3 06:30:30

System	Alarmeren	Aktieve uitgang
 100 / 001 Brandalarm Handmelder	Handmelder ingang begane grond	06:27
	Handmelder hoofdingang	
 120 / 001 Voor Alarm	Begane grond verkoopkantoor	06:28
	Kantoor begane grond 1234 R A2	
 121 / 002 Brandalarm Automatische melder	Begane grond administratiekantoor	06:28
 121 / 002 Begane grond administratiekantoor		06:28
3. alarm	Kantoor begane grond 1234 R A14	

Labels for the alarm list:

- Brandalarm groep 100 / melder 001, tijdstip
- Groepstekst
- Meldertekst
- Vooralarm groep 120 / melder 001, tijdstip
- Groepstekst
- Meldertekst
- Brandalarm groep 121 / melder 002, tijdstip
- Groepstekst
- Groepsnummer/meldernummer, groepstekst
- Meldertekst van het laatste alarm
- Gereserveerd voor de qua tijd laatste brandmelding
- Alarmnummer
- Aantal actuele gebeurtenissen